(様式 E0-H0522)



# 取 扱 説 明 書

オゾンモニタ 型式 EG-5000

荏 原 実 業 株 式 会 社 計測器・医療本部

## はじめに

この度は荏原実業製EG-5000型オゾンモニタ をご購入いただき、誠にありがとうございました。本取扱説明書は、軽量タイプのオゾンモニタを適正に設置し、ご使用いただく目的で作成されています。従って、この取扱説明書には、オゾンモニタの長所を充分に活用いただく上で、重要な記事が記載されています。

このオゾンモニタは、マイクロプロセッサ搭載の最新型の計測器で、オゾン濃度を自動的に測定できると共に、プロセス用の制御信号を出力する機能と自己診断機能を持っています。

一方、このマイクロプロセッサのメモリ部 (不揮発性) に記憶されている情報は、書き換えができないように保護されているわけではありませんが、お客様サイドでこの再校正をする必要はありません。なお、安全上のご注意については下記に記載された表示と図記号の説明と"オゾン取扱上の危険性"と"オゾンモニタ使用上の注意事項"をご参照ください。

## 表示

表	示		説明
	危	険	[DANGER(危険)は、回避しないと、死亡又は重傷を招く差し 迫った状況を示す。]
	<u>攀</u>	告	[WARNING(警告)は、回避しないと、死亡又は重傷を招く可能 性がある潜在的に危険な状態を示す。]
	注	意	[CAUTION(注意)は、回避しないと、軽傷又は中程度の障害を招くことがある潜在的に危険な状態を示す。]

- 注1. 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るもの、 及び治療に入院・長期の通院を要するものをいいます。
- 注2. 中程度の損害や軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要しない、やけど・感電などを指し、物的損害 とは、財産の破損及び機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

オゾンモニタ、及び関連機器をご使用される前にお読みください。



# 危 険

## オゾン取扱上の危険性

オゾンは強力な酸化力を有し、多くの物質の酸化分解や、殺菌、消毒に使用されていますが、人体にも毒性のあることが報告されております。

従って、オゾン関連機器のご使用に当たっては、周辺部品からの漏洩による暴露に注意してください。

## オゾンの生体への影響

オゾン濃度 [ppm]	作用
0.01 ~ 0.02	臭気を感じる。(やがて慣れる)
0.1	強い臭気、鼻・のどに刺激
0.2 ~ 0.5	3~6時間暴露で視覚低下
0. 5	明らかに上部気道に刺激を感じる。
1 ~ 2	2時間暴露で頭痛、胸部痛、上部気道の渇きと咳が起こり、 暴露を繰り返し受ければ慢性中毒となる。
5 ~ 10	脈拍増加、肺水腫を招く。
15 ~ 20	小動物は2時間以内に死亡する。
50	人間も 1 時間で生命危険

(「オゾン処理報告書」日本水道協会 昭和59年8月 P.40)

許容濃度 : 日本 O.1ppm 日本産業衛生学会勧告値(2006)

米国 O. 1 ppm ※ACGIH TLV-TWA (1993-1994)

※ T L V : Threshold limit value

TWA : Time Weighted Average Concentration

ACGIH: 米国産業衛生専門家会議

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)



# 危 険

- ●本構造は防爆構造ではありません。 雰囲気中に爆発性ガスの存在するプロセスの現場で、オゾンモニタを使用すると爆発を 発生させる原因になります。このような場所では、絶対に使用しないでください。
- ●指定の圧力以上の試料ガスは絶対に導入しないでください。 各容器・部品が破損また破裂しオゾンが漏れることがあります。



# **告**

- オゾン臭がしましたら装置を停止し、容器の亀裂、配管の損傷、継手の緩みがないか 点検してください。点検を行いましてもオゾン臭がする場合は、メーカにご連絡くだ さい。
- モニタ内には水銀ランプ点灯用高電圧電源(定常状態:約AC200V、点灯時は瞬時的に約AC1000V)が内蔵されています。感電の危険性がありますので、内部の調整・修理は専門家により実施するようにお願いします。
- 本装置は精密機器です。衝撃や振動を与えないでください。
- 本装置を改造や変更して使用した結果、発生した事故、故障については、保証期間内であっても当社は責任を負いません。



# 注意

## オゾンモニタ(オゾン濃度計)使用上の注意事項

- モニタ内部で使用されている継手やパッキン類は恒久的なものではありません。 オゾン及びその他の溶存物質により劣化し、漏洩の原因となることがあります。 増し締めや定期的(1~2年毎)に弊社サービスマンによる点検を行ってください。 また、長時間に渡って仕様以上(2 Oppm 以上)のオゾン濃度を測定した場合、 ゼロガスカートリッジの寿命を短くしたり、モニタ内部の部品を劣化させる等の原因 になりますので O~2 Oppm の濃度範囲で測定してください。
- 漏洩が確認されたりオゾン臭がした時は、モニタも含め関連機器の速やかな点検をお願いします。また、溶存用オゾンモニタを設置する場合は漏洩を考慮し、モニタ下部にドレインパンなどを設け、被害が拡大するのを防ぐようにしてください。
- モニタ内の耐圧力には限界があります。仕様値を越える高い圧力の試料を絶対に導入しないでください。漏洩の原因となります。
  本モニタの仕様を確認されることと定期的な点検を行ってください。
- モニタ内には低圧水銀ランプ点灯用高電圧電源が内蔵されています。内部の調整、修理は専門家により実施するようにお願いします。低圧水銀ランプによる紫外線は、目・皮膚に悪影響を及ぼすことがあります。低圧水銀ランプを点灯したままホルダから出したり、見つめるような行為をしないでください。
- 消耗部品である低圧水銀ランプは人体に有害な成分が入っています。ランプを交換した場合、不要になった旧品はそのまま廃棄せず、弊社までお戻しください。
- セルの洗浄などでモニタを装置から取り外す場合、必ずモニタ内部にオゾンが残留していないことを確認し(濃度指示値がゼロであること)、電源を切った状態で作業を行ってください。
- 試料水中にオゾン以外のフッ酸などの物質が含まれている場合、モニタ内接液部を浸食・汚損させることがあります。オゾン以外の物質によりモニタが故障・測定不能になった場合、保証期間内でも保証の対象外とさせて頂きますのでご注意ください。
- 試料水は測定後、オゾンを分解してから排水してください。

## 目 次

はじめに ・・・・・・		1 頁
1 概要 •••••		7 頁
2 測定原理・・・・・		7 頁
3 仕様 ・・・・・・		8 頁
4 各部名称と機能・・・		10頁
4.1 モニタ構成部品 •		10頁
		11頁
		12頁
5 設置条件と据え付け方法	<u> </u>	12頁
5.1 設置条件 ・・・・		12頁
		13頁
		13頁
		14頁
6 操作方法 ・・・・・		16頁
		16頁
		16頁
		17頁
		17頁
7 付属機能の使用方法		18頁
7 1 アナログ出力 ・・		18頁
		18頁
	エラー信号(ERR)の使用方法・・	19頁
		19頁
8 温度・圧力補正について		2 0 頁
9 保守・点検 ・・・・		20頁
9.1 点検項目 ・・・・		20頁
	ング・・・・・・・・・・・	
9.3 消耗品の交換・・		22頁
10 保証 •••••		2 4 頁
添付図面	/ 1 = 24 Tul \	a
EG-5000外形図	(標準型)・・・・・・・・・	
	(把手付型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26頁
EG一5000外形図	(壁掛け型)・・・・・・・・	2 7 頁
流路図・・・・・・		28頁

## 义

図一	1	原珥	図					•	•			•					•	•				•	•	•		•		•		7 頁
図 — 2	2	ŧ=	タ	の	構	成		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	1	0 頁
図一:	3	表示	<del>.</del> / \cong	ネ	ル			•	•			•	•								•			•		•		•	1	1 頁
図一四	1	電源	įγ°	ネ	ル			•	•			•	•								•			•		•		•	1	2 頁
図一、	5	配管	方	法		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	1	4 頁
図 — 6	6	壁挂	トけ	方	法			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	1	5 頁
図一	7	低圧	水	銀	ラ	ン	プ	の	交	換		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	2	2 頁
図 — 8	3	ゼロ	lガ	ス	カ	_	۲	IJ	ッ	ジ	の	交	換		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	2	3 頁
															7	長														
表一	1 討	设定 <sup>4</sup>	例														•	•	•					•	•	•			1	8 頁
表一名	2 爿	技検:	項目	1				•			•				•	-	-	•		-				•	-	•	•	•	2	0 頁
± /	, ı	_	<u></u> .				_	_			."																		_	<b>ء</b> ج

#### 1 概要

EG-5000型オゾンモニタ(以下 モニタと略します)は、環境中のオゾンと低濃度オゾ ンの測定を可能とした、軽量タイプのオゾンモニタです。

モニタは、漏洩検知のほか実験研究・プロセス用のオゾン装置に収納を主目的に、開発・製品 化されたものでオプションの金具や把手を取り付けることにより、壁掛け用や移動用のものに なります。モニタは低濃度を測定可能とするために定期的にゼロガスを導入し、遂次ゼロの測 定を行うことで安定したオゾン濃度測定ができます。

パネル上のスイッチで、簡単にモニタの状況を把握するほかに自己診断機能により光源の光量 及び、電子回路等の異状を監視し表示を行います。

サンプリングは供給源から吸引ポンプを利用し、そのまま『SAM IN』に配管を接続しま す。

#### 測定原理 2

モニタは、紫外線吸収式のオゾンモニタで、モニタ内に試料ガスを吸引し、オゾンによる紫外 線の吸収量を検知し、測定します。

光源に低圧水銀ランプ (発光波長253.7nm) を使用し、光路長 'T'の間に存在するオゾ ンに吸収される光量が、"ランバート・ベールの法則"に従うことから、次のようにオゾン濃 度を求めることができます。

$$C = \frac{A}{T} \times \log\left(\frac{I \circ}{I \times}\right) \qquad \cdots \qquad \vec{\pi} \quad 1$$




図-1 原理図

## 3 仕 様

製 品 名 : オゾンモニタ

型 式: EG-5000

形 態 : 床取付型 (標準)

壁取付型(オプション)または、把手取付移動型(オプション)

但し、発注時に指定のこと。

測 定 原 理 :紫外線吸収式

検 出 対 象 :大気中オゾンガス

測 定 範 囲 : O~1 / O~2 O ppm、手動二段切り換え

測 定 周 期 :20秒サイクル

採 取 方 式 : 内蔵ポンプによる吸引式

測 定 流 量 : 1.5 L/mi

常 用 圧 力 : 大気圧±1.47 kPa 以内

測 定 精 度 : ±3% FS 以内

ゼロドリフト : ±1% FS/month 以内

表 示 : デジタル4桁表示

00.00 ~ 01.00または、00.00~20.00ppm 但し、そのレンジを越える表示値は測定精度を保証いたしません。

ス パ ン 調 整 : デジタルスイッチによる(1% 刻み)

警 報 出 カ :リレー無電圧接点出力2系列(オプション)

警報設定:任意警報設定可能(フルスケール内の任意の値)

アナログ出力 :電圧出力 DCO~1V、負荷抵抗10k 以上

但し、各測定範囲を超える場合1V 一定出力となります。

自己診断機能 :光源異常、及び演算異常を検出しLEDにて表示

電源同期信号 :無電圧a接点(AC250V、1A)

電 源:AC100~220V±10V、50/60Hz

消費電力:50 VA

外 形 寸 法 : 400W×300H×140D

(但し、標準床取付型のモニタで、突起部は含みません。)

取 付 寸 法 :添付外形図参照のこと

本体質量:約8kg

配 管 接 続 ロ : 6×4mm テフロンPTFEチューブ接続用継手

使 用 環 境 : 5~40°C、90% RH 以下(結露のないこと)

付属品: フィルタ 1個

6×4mm PTFEチューブ 5m 1式(継手付き)

L字型継手 2個

ヒューズ 250 V 2 A 1本(UL規格認定品、

タイムラク<sup>\*</sup>型 5.2×20 mm)

鍵 2個

オ プ ショ ン :アナログ出力・・・直流電流 DC4~20mA (絶縁出力)

負荷抵抗500 以下

警 報 出 力・・・無電圧 a 接点×2系統(A C 2 5 O V 、1 A)


(ご指定により、工場出荷時に b 接点に設定できます。)

可搬用把手・・・持ち運び用 金 具・・・壁取り付け用

消耗品と交換周期:低圧水銀ランプは、納入後、保存期間も含めて 9000 時間です。

## 4 各部名称と機能

#### 4.1 モニタ構成部品






図-2 モニタの構成

① 流 量 計 : 試料流量の指示及び、調整をします。

② 検 出 セ ル : オゾン濃度の検出を行っています。

③ 低 圧 水 銀 ラ ン プ :紫外線を発光する光源です。

④ 3 方 電 磁 弁 :オゾンガスとゼロガスを交互に、切り替えています。

⑤ ゼロガスカートリッジ : 試料ガス中のオゾンを分解し、ゼロガスを生成しています。

⑥ 吸 引 ポ ン プ : 試料ガスを吸引するポンプです。

⑦ 演 算 基 板 :検出セルで検出した信号を濃度として演算します。

⑧ リ レ ー 基 板 :信号と外部出力のコントロールを行います。

⑨ 電源スイッチパネル :電源スイッチ、ヒューズ及び電源入力端子台を配置しています。

⑩ 信号端子台(TB-1):アナログ出力の端子です。

① 外部信号端子台(TB-2) : 警報、その他信号の出力端子です。

② S A M I N : 試料ガスの採取口です。

③ O U T : 試料ガスの出口です。

⑭ 開 閉 ハ ン ド ル :ハンドル左の突起部を押しハンドルを引き出し、下に回して手前に

引けば扉を開けることができます。

① 表 示 パ ネ ル :モードスイッチ・警報設定と使用状況を表示するLEDが配置され

ています。

### 4.2 表示パネル




図-3 表示パネル

表 示 パ ネ ル :モードスイッチ、警報設定と使用状況を表示するLEDが配置され

ています。

① 『MODE』スイッチ : 測定モードの切り替えを行います。

・LAMP : 低圧水銀ランプの光量値を表示します。 (適正光量:30~60)

・MES : 試料ガスの測定をします。尚、電源投入後20分間は暖機運転の為

表示は『20.00』から1秒ごとにカウントダウンを行います。

カウントダウンを終了したら、測定を始めます。

・AL1・AL2 :警報信号の設定値を表示します。

ZERO : アナログ出力の0%が出力されます。

・SPAN : アナログ出力の100% が出力されます。

② 表 示 器 :濃度とモードスイッチ切り替えで情報が得られます。

③ 『RANGE』スイッチ : 設定濃度に合わせたアナログ信号の切り替えを行います。

④ 『AL1』スイッチ : アラーム1の設定を行います。

『AL2』スイッチ:アラーム2の設定を行います。

⑤ 状況表示LED:測定状況と信号の確認ができます。

O REFERENCE・・・ゼロガスを吸引しています。

O PURGE ・・・検出セル内での混合を防ぐ為に、ゼロガスとオゾンガスを入

れ換えています。

O SAMPLE ・・・オゾンガスを吸引しています。


O ALARM1 ・・・アラーム1の警報を表示します。

O ALARM2 ・・・アラーム2の警報を表示します。

〇 UV-ERR ・・・ランプ光量の低下を表示します。

O DATA-ERR ・・・測定異常の時に表示します。

## 4.3 電源スイッチパネル



電源スイッチパネル

:電源スイッチ、ヒューズと電源入力端子台が配置されています。

① 電源スイッチ

:電源のON/OFFをおこないます。

② ヒューズ

: 2 A (250V UL規格認定品、 タイムラグ型 5.2× 20 mm)

③ 電源入力端子台

: A C電源の接続端子です。M 3 の丸端子を使用し、線 材は O . 7 5 mm<sup>2</sup> 以上のコードを使用してください。

図ー4 電源パネル

## 5 設置条件と据え付け方法

### 5.1 設置条件

機器の損傷を防ぎ安定に動作させる為、次の様な場所を避けて設置してください。

- (1) 埃の多い場所や、硫化水素、亜硫酸ガス、ハロゲンガス等腐食性ガスの漂う場所。
- (2) 高温、高湿度の雰囲気、温度変化の激しい場所。
- (3) 強い振動あるいは継続的に振動を受ける場所。
- (4) 直射日光の当たる場所。
- (5) 強力な磁場、電場、高周波発生源の付近。
- (6) 機器の保守、点検のスペースがない危険な場所。
- (7) 爆発性ガスが発生する可能性のあるプロセスの現場



# 注意

本構造は防爆構造ではありません。


雰囲気中に爆発性ガスの存在する場所で、オゾンモニタを使用すると爆発を発生させる原因になります。

このような場所では、絶対に使用しないでください。

### 5.2 配線方法

#### (1) 配線方法

電源入力端子台にAC電源を接続します。配線は低部にあるゴムグロメットをカットして導入します。電圧はAC90~220V±10%、50/60Hzが使用できます。



### (2) 電源の供給

電源は計装電源を使用してください。電源ラインに誘導負荷、大容量負荷が接続されていますとサージ等の発生を伴い、オゾンの測定に支障をきたす場合があります。 安全の為、アースは必ず取ってください。電源ケーブルは付属していません。



# 警 告

配線を行うときは必ず電源や信号ラインの接続配線に電圧が掛かっていないことを確認してください。

電圧がかかったまま配線すると、電圧によるショックをうけ、危険であると同時に 機器を破損することがあります。

線材は適切な規格のものを選択し接続端子を付けて使用してください。

#### 5.3 採取配管方法

#### (1) 試料採取を行う上での注意


- ① 試料ガスの採取に当たってはフィルタをつけゴミ、ホコリ等の混入を防いでください。 フィルタを取り付けて測定を行わないと内部に汚れが付着し故障の原因となることがあり ます。
- ② 配管はPTFEチューブ等の耐オゾン性のある材質を用い、なるべく短い距離(5m以内) で曲折部を少なくしてください。PVC、ウレタンのように配管材質によってはオゾンの減少をもたらすものがあります。配管の材質には注意してください。
- ③ 試料に圧力がある場合はバイパス流路を設け圧力を大気圧に落としてから採取してください。試料出口圧は大気開放になるような、排ガス処理器の選定をお願いします。
- ④ 試料ガスに水分が含まれる場合は、除湿後モニタに導入してください。水分の混入はモニタの故障の原因になります。
- ⑤ 試料出口にはPTFEチューブを接続し、オゾン分解器で分解を行ってから排気してください。

#### (2) 配管方法

- ① 試料採取用に 6×4mmPTFEチューブ、フィルタと接続用継手が付属しています。 採取状況に応じて配管を行ってください。フィルタを先端にとりつけると配管内の汚れが 防止できます。
- ② 床に置く場合は、付属の L字型継手を下図のように取付け、配管の曲がりが容易になるように配管してください。

付属品の配管以外のチューブを使用する時は、耐 オゾン性があり、オゾンの減少のない材質を選択 してください。

オゾンの減少のあるチューブは、測定値に誤差を 生じさせます。



(3) 壁やアングルに取付け配管の曲がりを必要としない場合は、付属の L字型継手は使用せず、 下図のように取付け、配管を直線にしてください。




図-5 配管方法

## 5.4 設置方法

モニタは現場測定、移動測定もできるように軽量に設計されています。 測定はいかなる場合も本体を垂直に設置して測定してください。 測定現場の壁 (パネル) やアングルに取り付けることができます。

- (1) 下図の様な金具を用意します。
- (2) モニタ側面の取り付け穴に金具を取り付け、金具を利用して壁やアングルに固定します。
- (3) 金具は、オプションです。




図-6 壁掛け方法( 金具はオプションです)



# 注 意

- モニタは従来の製品に比べ軽量にできていますが、取り付ける壁やアングルは重量 に耐えられる構造であるか確認してください。 本体質量は約8kgです。
- 光化学オキシダントは、そのほとんどがオゾンであるため、漏洩オゾンモニタの設置場所の周囲に光化学オキシダントがある場合には、オゾンモニタが感知し、O以上の濃度値を表示することがありますが、オゾンモニタの不良ではありません。

## 6 操作方法

### 6.1 使用前の準備と確認

- (1) 配線、配管を確認してください。
- (2) 購入後、長期間使用していなかったときは、ゼロガスカートリッジを新しいものに交換してください。ゼロガスカートリッジの劣化は測定値の誤差につながります。ゼロガスカートリッジの寿命は使用状態にもよりますが、6カ月から1年です。
- (3) 電源を投入して20分間暖機運転後、『MODE』スイッチの『LAMP』で光量を確認してください。表示数値が30~60であれば使用可能です。暖機運転終了後、数20分たっても数値が上がらないときは低圧水銀ランプの寿命です。新しいものに交換してください。 光量の低下した低圧水銀ランプを使用するとノイズの原因になり、オゾン濃度測定に支障をきたします。

## 6.2 測定操作方法

使用前に、測定のための確認を行い正常であれば測定が可能です。

- (1) 電源スイッチを入れます。表示は20分から1秒毎にカウントダウンをはじめます。 表示器パネルのLEDは、『REFERENCE』→『PURGE』→『SAMPLE』と移動 が始まります。この間、表示器パネルの『UV-ERR』、『DATA-ERR』のLED は表示を続け外部出力接点の電源同期信号はOFF、エラー信号はONになります。
- (2) カウントダウンが、Oになると同時に表示器は『OO.OO』を表示します。 20秒後にモニタは測定を始めます。 このままで測定は可能ですが、1ppmレンジの低濃度測定は30分以上暖機運転を行うこと をお奬めします。
- (3) 採取流量は流量計のバルブを使用して、1.5 L/minに調整してください。流量が少ないとオゾンガスとゼロガスの入れ換え時に、入れ換えが完全に行えず誤差が生じる原因になります。



## 注意

測定保証範囲は、O~2O.OO ppm です。2O ppm を越えて長時間測定されますと、内部のゼロガス生成器が著しく劣化する可能性があります。この場合、測定濃度が2Oppm以下になるまで、測定を中止してください。

もしオーバスケールになった場合、40.00ppm までは濃度表示はしますが、保証するものではありません。更に40.00ppm 以上の濃度表示については88.88の表示のみとなります。

- 16 -

### 6.3 停止方法

- (1) 室内空気か清浄空気を数分間吸引し、モニタ内部のオゾンを含んだ試料ガスを入れ換えてから、電源スイッチを切ってください。
- (2) 再測定をすぐに行わないときは、モニタの試料入口『SAM IN』と出口『OUT』を、ゴミや埃の混入を防ぐ処置を取ってください。

#### 6.4 再起動方法

何らかの事情で電源が停止したときに、再度電源を投入すると暖機運転が始まります。 短時間の停止で暖機運転を必要としない場合は、『MODE』スイッチを『LAMP』に し『MES』に戻すと、20秒後に測定を開始します。

このとき表示器は10秒間エラーEO. O 1 となり、その後『O O. O O』を10秒表示し測定を開始します。

この場合、エラーEO.O1が継続表示されている時は 9.2項**トラブルシューティング**を参照願います。



# 注 意

再起動を行うため『LAMP』モードにすると、再測定開始までの20秒間、アナログ出力は警報設定濃度を越えます。


アナログ出力を利用して警報を処理するときは、遅延処置を行ってください。 モードスイッチを切り換える際にスイッチが『LAMP』表示の所を横切った場合 も、最初のデータが更新されるまで『EO. O 1』が表示されます。

## 7 付属機能の使用方法

#### 7.1 アナログ出力

- (1) 測定レンジに対応するオゾン濃度を、直流電圧出力(DCO~1V)として端子台から出力されます。但しレンジの最大値を越えるアナログ出力は 1V 一定となります。
- (2) オプションとして、測定レンジに対応するオゾン濃度を、直流電流出力(DC4~20mA) が端子台から出力されます。

但し、負荷抵抗は 500 以下で使用してください。



#### 7.2 警報信号の設定方法(オプション)

- (1) 『MODE』スイッチを『AL1』に設定します。
- (2) 『AL1』のロータリースイッチは、表示パネル左側に2つあり、これをドライバーで回し、 測定レンジに対しての(%)で設定します。尚、上が10の桁、下が1の桁です。 但し0%の時はアラーム動作は行いません。
- (3) 『AL2』のロータリースイッチも左側に2つあり、同様に設定します。
- (4) 警報信号は暖機中、または電源停止中はOFFになっています(a接点)。尚、b接点はオプションです。添付試験成績書を確認してください。また濃度が警報点を越えても、2回連続警報点を越えないと警報信号は作動しません。

測定 レンジ	表示器の数値	設定%	設定濃度			
O ~ 1 ppm	5 0	5 0	O . 5 ppm			
0 ~ 2 O ppm	5 0	5 0	1 O. Oppm			

表 1 設定例

#### (5) 警報信号(AL1、AL2)


測定値がアラーム設定値を越えた時、アラーム1は端子台TB2の『AL1』端子、アラーム2は『AL2』端子より接点信号が出力されます。

## 7.3 電源同期信号(PWC)、エラー信号(ERR)の使用方法

- (1) 電源同期信号 (PWC) 電源停止中はOFFになっています。遠隔操作でのモニタの稼働状態を確認できます。
- (2) 電磁弁同期信号 (SV) 保守点検用 電磁弁がON (SAMPLEのLED点灯)の時、端子台TB2のSV端子より接点信号が 出力されます。
- (3) エラー信号(ERR)ー 保守点検用 『MODE』スイッチが『MES』以外の時と、雲頂停止中・瑶機運転中また

『MODE』スイッチが『MES』以外の時と、電源停止中・暖機運転中または、正常に測定できないとき接点がONとなります。

(DATA ERR 点灯時接点がONになります。)





# 注意

配線を行うときは、必ず電源や信号ラインの接続配線に電圧が掛かっていないことを 確認してください。

電圧がかかったまま配線すると、電圧によるショックをうけ、危険であると同時に機器を破損することがあります。

線材は適切な規格のものを選択し接続端子を圧着してご使用ください。

## 7.4 アナログ出力の確認

- (1) 『MODE』スイッチの『ZERO』、『SPAN』でそれぞれのレンジのアナログ出力の 0% & 100%が出力されます。
- (2) 『SPAN』に設定するとフルスケールの濃度値を擬似的に出力します。 この時、エラー 信号も出力されますので御注意ください。



# 注意

『MODE』スイッチの『MES』から他のモードにし、再び『MES』に戻したときは、リセットになります。 測定は 20 秒後から開始します。

## 8 温度・圧力補正について

モニタは、気体の状態方程式の理論に従って測定ガスの温度と圧力の影響を受け、測定値に影響します。

本モニタは温度圧力補正を自動的に行っていませんので、20%、1 気圧より大きく離れた条件で使用する等、NPT(20%、1 気圧)に補正が必要な場合は、下式で計算し補正してください。

周囲温度補正範囲 : 5~45℃

補正温度 : 20°C (293K) 補正圧力 : 大気圧(1013 hPa)

オゾン濃度=測定オゾン濃度 ×  $\frac{ガス温度 + 273}{293}$  ×  $\frac{1013}{P(hPa)}$ 

## 9 保守・点検

## 9.1 点検項目

点 検 項 目	点 検 時 期
ランプ光量チェック	1. 随 時
(LAMP)	2. エラーLED点灯時

表 2 点検項目

低圧水銀ランプは、使用時間と共に光量が減少すると、徐々に指示が不安定になったり、最終的には測定ができなくなる等の症状が出ます。

モニタ納入直後や 低圧水銀ランプを交換した直後は、『MODE』スイッチの『LAMP』 の低圧水銀ランプの光量が約50.0になっているか確認してください。

低圧水銀ランプの光量が30.0以上であれば問題ありませんが、30.0以下の時は低圧水銀ランプを早めに交換してください。

なお、低圧水銀ランプの光量の指示値がOになると、自己診断機能により表示パネルの『UV-ERR』のLEDが点灯します。

低圧水銀水銀ランプの交換は連続使用で約1年を目安に交換することを推奨します。

## 9.2 トラブルシューティング

トラブル内容	原因	処 置
DATA ERRが点灯	測定値が各設定レンジを越え ている。	
LED表示が88.88を表示 しDATA ERRが点灯	測定値が 4 O. O O ppmを越え ている。	
LED表示が E0.01 と E0.02 が交互に表示し、DATA ERRが点灯	水銀ランプ切れ	水銀ランプ交換
LED表示が EO.03 を表示し DATA ERR 及び UV ERR が点灯		水銀ランプの交換、 センサ調整、セルの交換
LED表示が EO.02 を表示し DATA ERRが点灯	計測限界を遙かに超えた異常濃度のオゾンを測定した。	
指示が不安定	①水銀ランプ不良 ②ゼロガスカートリッジの寿命 ③電磁弁の故障 ④配管でオゾンが減少している。 ⑤リークしている。 ⑥流量に水分が混入してる。 湿度が高い。 ⑧近くにノイズ源がある。 ⑨妨害ガスがあるとき。	①水銀ランカー クラック クランカー クランカー クランカー クランカー の交換 の交換 ので変 かな で変 が で で で で で で で で で で で で で で で で で
電源が入らない。	①ヒューズが断線 ②電源がきていない。	①ヒューズ交換 ②電圧確認
モニタ内に水が入った場合	①配管内に水が入ってい る。	①ゼロガスカートリッジ を交換しモニタ内に乾 燥空気を流して乾燥さ せる。 ②弊社にてオーバーホー ル

表3 トラブルシューティング

### 9.3 消耗品の交換

「4.1 モニタ構成部品」の項を参照してください。

- (1) 低圧水銀ランプの交換交換できる低圧水銀ランプの型式は「BZ103A」です。
  - ① モニタの電源を切ってください。(必ず切ってから行ってください。)
  - ② 表示パネルの固定ねじをはずし開きます。
  - ③ ランプと電源間のコネクタを外します。
  - ④ 検出セルのランプホルダの固定ねじを緩めランプを引き出します。
  - ⑤ 新しいランプを入れ固定ねじで固定し、コネクタを接続します。
  - ⑥ パネルを元に戻し電源を入れ暖機終了後、『MODE』スイッチの『LAMP』で光量をチェックします。(適正範囲  $30\sim60$ )




図-7 低圧水銀ランプの交換

#### (2) 低圧水銀ランプの交換の目安


- ① 低圧水銀ランプの寿命は連続使用で約1年です。点灯の繰り返しをすることによって、使用できる時間は減少します。
- ② 長期放置後の水銀ランプ点灯については、モニタの暖機時間を所定の時間より多く行ってください。
- ③ 長期保存することによっても劣化することがあります。定期的に交換することをお奬めします。



## 注 意

- ●ランプ及びランプホルダは電源停止直後は高温になっています。 温度の下がるのを待って注意して扱ってください。
- ●コネクタには高電圧が掛かっています。必ず電源を切って扱ってください。接触する とショックを受け危険です。
- ●電源を入れたままホルダからランプを引き抜いたり、ランプホルダに接触したりしないでください。電気及び高温によりショックを受け危険です。又、誤測定の原因にもなります。

(3) ゼロガスカートリッジの交換 交換できるゼロガスカートリッジの型式は「BZO31A」です。



- (1) モニタの電源を切ってください。 (必ず切ってから行ってください。)
- (2) 表示パネルの固定ネジをはずし開きます。
- (3) ゼロガスカートリッジを固定しているベルトを緩め カートリッジを枠から取り出します。
- (4) 配管を引き抜き変わりのカートリッジを左図のように 取り付けます。カートリッジの向きに注意して配管して ください。

### 図-8 ゼロガスカートリッジの交換

- (4) ゼロガスカートリッジの使用方法と注意
  - ① ゼロガスカートリッジは試料ガス中のオゾンを分解してゼロガスを生成しますが、試料ガスの成分組成が極端に変化した場合は、湿度や干渉ガスの影響が出ることがあります。 低濃度測定においては、暖機と同時にゼロガスカートリッジに試料ガスを流してなじませてください。
  - ② オゾン発生器の発生オゾン濃度を測定するときは、発生オゾンにNOxが存在するとNOxが触媒毒となりオゾン濃度測定に影響を及ぼします。

とくに原料ガスを除湿しないでオゾンを発生させると、発生オゾンガスと共にNOxが発生する可能性が高くなります。

除湿をしない原料ガスを使用して発生したオゾン、 $NO_X$  または  $H_2S$  を含む試料ガス の場合は、ゼロガスカートリッジの交換を頻繁に行ってください。

- (5) フィルタの使用方法と交換
  - ① フィルタは試料ガス中のホコリを取り除きます。取り付ける際、フィルタ本体に書かれている矢印の向きに注意して接続してください。

交換時期の目安は、使用環境によって変わります、流量が低下するようになったら交換するようにしてください。

## 10 保証


弊社の製品についての保証期間は、納入日から12ヶ月間となります。 ただし、次項については適用外とさせていただきます。


## 保証期間内における次の事項


- ① 取扱い上の誤りによる故障
- ② 純正部品を使用しない不適切な修理や改造による故障
- ③ 納入後の落下や輸送上の故障及び損傷
- ④ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、及び他の天災地変による 故障及び損傷


なお、保証範囲は、保証期間内において本製品のみを対象とし、使用により生じた、いかなる損害(逸失利益、人的損害、他の措置に対する損害など)につきましても、その 賠償の責を負いかねます。

注意事項:本仕様は製品の改良・改善のため、予告なく変更することがあります。









メ	₹

# 在 原 実 業 株 式 会 社 計測器・医療本部

計測器営業部

■東日本営業課: 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ej-ozone@ejk.co.jp

■西日本営業課: 〒541-0046

大阪市中央区平野町3丁目2番13号

平野町中央ビル5階

TEL 06-6231-3528 FAX 06-6231-2929

E-mail ozon-osaka@ejk.co.jp

技 術 部 : 〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号

TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ejozndsn1@ejk.co.jp

取扱店: